

Bedienungsanleitung Technische Parameter

Energiemessgerät

multimess

1D4 N L3 L2 L1 Modul Modul KBR Multimess Party K 11 K2 12 K3 13 20 12 22 23 24 25

Ihr Partner in Sachen Netzanalyse

System | deutsch

© KBR Kompensationsanlagenbau GmbH

Technische Änderungen bleiben Vorbehalten

Einleitung	5
Bedienungsanleitung	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Sicherheitsrelevante Zeichenerklärungen	6
Sicherheitstechnische Hinweise	7
Produkthaftung	8
Entsorgung	8
Funktionsumfang	9
multimess 1D4-BS mit multimess 1F96-DS	9
multimess 1D4-BS mit multisio 6D6 und	
multisio 6F96-DS	10
multimess 1D4-BS mit multisys 3D2-ESBS	10
Geräteübersicht	11
Installation	14
Montage des Gerätes	14
Anschlüsse	15
Inbetriebnahme	16
Inbetriebnahme des multimess 1D4 mit Display	
multimess 1F96-DS	16
Inbetriebnahme des multimess 1D4 am	10
multisio 6D6 mit multisio 6F96-DS	19
Indetriednahme des multimess TD4 mit	20
multisys 3D2-ESBS	20
Arbeiten mit dem System	20
Programmierung der Systemparameter im	20
Funktion Inhot	20 22
Funktion Indet	
Funktion Fala	22 22
Menüübersicht	22 24
Technische Daten des Messmoduls	
Messaenauiakeit	
Messprinzin	20
Gerätespeicher	
Stromversorgung	
Hardware – Fin- und Ausgänge	29
Eingänge	
Ausgänge	
Flektrischer Anschluss	30
Mechanische Daten	30

Normen und Sonstiges	31
Technische Daten des Displays	32
Stromversorgung	32
Hardware – Ein- und Ausgänge	32
Elektrischer Anschluss	32
Mechanische Daten	32
Normen und Sonstiges	33
Schutzmaßnahmen	33
Überspannungs- und Blitzschutz	33
Index	34
Index	34

1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein KBR-Qualitätsprodukt entschieden haben. Damit Sie mit der Bedienung und Programmierung des Geräts vertraut werden und Sie immer den vollen Funktionsumfang dieses qualitativ hochwertigen Produktes nutzen können, sollten Sie die vorliegende Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen.

In den einzelnen Kapiteln werden die technischen Details des Geräts erläutert und es wird aufgezeigt, wie durch eine sachgemäße Installation und Inbetriebnahme Schäden vermieden werden können.

1.1 Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Gerätevariante **multimess 1D4 + multimess 1F96-DS** Display. Für andere Gerätevarianten, z.B. **multimess 1D4 am multisio 6D6** mit **multisio 6F96-DS** oder **multimess 1D4** mit **multisys 3D2-ESBS** lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des zweiten Geräts.

Die Bedienungsanleitung gehört zum Lieferumfang des Geräts und ist für den Nutzer des Geräts in Zugriffsnähe (z. B. im Schaltschrank) bereitzuhalten. Auch bei Weiterveräußerung des Geräts an Dritte bleibt die Anleitung Bestandteil des Geräts.

Sollten uns trotz größter Sorgfalt in der Bedienungsanleitung Fehler unterlaufen sein, oder sollte etwas nicht eindeutig genug beschrieben sein, so möchten wir uns bereits im Voraus für Ihre Anregungen bedanken.

1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zur Messung elektrischer Größen über externe Stromwandler im elektrischen Niederspannungsnetz (400VAC Ph-Ph).

1.3 Sicherheitsrelevante Zeichenerklärungen

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen.

Die Hinweise sind durch ein **D** bzw. durch ein Info - Symbol hervorgehoben, und je nach Gefährdungsgrad dargestellt.



Warnung bedeutet, dass Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichtsmassnahmen nicht getroffen werden.

Vorsicht

Vorsicht bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung oder ein Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

İ

Hinweis

Hinweis ist eine wichtige Information über das Produkt, die Handhabung des Produktes oder den jeweiligen Teil der Bedienungsanleitung, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll.

Haftungsausschluss

Der Inhalt der Bedienungsanleitung mit der beschriebenen Hard- und Software wurde sorgfältig geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernommen werden kann. Die Überprüfung der Angaben in dieser Bedienungsanleitung erfolgt regelmäßig, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

1.4 Sicherheitstechnische Hinweise

- Um Bedienungsfehlern vorzubeugen wurde die Handhabung des vorliegenden Gerätes bewusst so einfach wie möglich gehalten. Auf diese Weise können Sie das Gerät rasch in Betrieb nehmen.
- Aus eigenem Interesse sollten Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durchlesen. Bei der Montage sind die geltenden DIN / VDE Vorschriften zu beachten!
- Netzanschluss, Inbetriebsetzung und Betrieb eines Gerätes darf nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise dieser Bedienungsanleitung sind Personen, die die Berechtigung haben, Geräte, Systeme und Stromkreise gemäß den geltenden Standards in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.
- Zur Verhütung von Brand und elektrischem Schlag darf dieses Gerät weder Regen noch Nässe ausgesetzt werden!
- Vor dem Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung ist zu überprüfen, ob die örtlichen Netzverhältnisse den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.
- Ein Falschanschluss kann zur Zerstörung des Gerätes führen!
- Beim Anschluss des Geräts ist der Anschlussplan (siehe Kapitel "Anschlussplan") einzuhalten und es ist auf Spannungsfreiheit der Anschlussleitungen zu achten. Verwenden Sie nur einwandfreies Leitungsmaterial und beachten Sie unbedingt die jeweils richtige Polarität bei der Verdrahtung!
- Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.
- Ein Gerät, das sichtbare Schäden aufweist, gilt grundsätzlich als nicht mehr betriebsbereit und ist vom Netz zu trennen!
- Fehlersuche, Reparatur, Instandsetzung und Wartungsarbeiten sind nur in unserem Werk, bzw. nach Rücksprache mit unserem Kundendienst zulässig.
- Bei eigenmächtigem Öffnen des Geräts verfällt jeglicher Garantieoder Gewährleistungsanspruch. Eine fehlerfreie Funktion kann nicht mehr zugesichert werden!

- Beim Öffnen des Geräts können spannungsführende Teile freigelegt werden. Kondensatoren im Gerät können auch dann noch geladen sein, wenn das Gerät von allen Spannungsquellen getrennt wurde. Ein Betrieb des geöffneten Geräts ist grundsätzlich unzulässig!
- Bei blitzgefährdeten Anlagen sind Blitzschutzmaßnahmen für alle Ein- und Ausgangsleitungen vorzusehen (Empfehlungen siehe Kapitel "Schutzmaßnahmen")!

1.5 Produkthaftung

Das von uns gelieferte Produkt ist ein Qualitätserzeugnis. Es werden ausschließlich Bauteile hoher Zuverlässigkeit und bester Qualität eingesetzt. Jedes Gerät wird vor seiner Auslieferung einem Langzeittest unterzogen. Bezüglich der Produkthaftung verweisen wir an dieser Stelle auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen für Elektronikgeräte, die Sie unter www.kbr.de nachlesen können. Die zugesicherten Eigenschaften des Geräts gelten grundsätzlich nur bei bestimmungsgemäßem Gebrauch!

1.6 Entsorgung

Bitte entsorgen Sie defekte, veraltete oder nicht mehr verwendete Geräte ordnungsgemäß. Wenn Sie es wünschen, nehmen wir die Geräte auch gerne zur Entsorgung zurück.

2 Funktionsumfang

multimess 1D4 ist ein Vielfachmessinstrument zum Einbau auf der Hutschiene. Im Abgangsbereich zu Verbrauchern kann es alle typischen Wechsel- und Drehstromgrößen erfassen.

Die folgenden Geräteausbaustufen sind möglich und verfügen über unterschiedliche Funktionalität:

- "multimess 1D4-BS mit multimess 1F96-DS" auf Seite 9
- "multimess 1D4-BS mit multisio 6D6 und multisio 6F96-DS" auf Seite 10
- "multimess 1D4-BS mit multisys 3D2-ESBS" auf Seite 10

2.1 multimess 1D4-BS mit multimess 1F96-DS

Zum Anschluss des optionalen Anzeigedisplays **multimess 1F96-DS** genügt ein fertig konfektioniertes RJ12-Kabel. Zur Energieversorgung des Displays wird zusätzlich ein Netzteil, z. B. **multisys 1D4-PS-24V** benötigt. Damit sind aufwändige Verdrahtungen von Spannungsund Strompfad vom Wandler in die Schaltschranktüre unnötig. Bis zu 10 Messmodule können über die Anzeige abgefragt und dargestellt werden. Die Verbindung der Module untereinander erfolgt ebenso über konfektionierte RJ12-Kabel.

Die Stromversorgung für den Eigenbedarf des Messgerätes wird aus der Messspannung entnommen. Eine zusätzliche Steuerspannung ist nicht notwendig.



Dies ist die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Variante.

2.2 multimess 1D4-BS mit multisio 6D6 und multisio 6F96-DS

Wird das multimess 1D4 statt am Anzeigendisplay am **multisio 6D6** angeschlossen, bildet dieses einen Lastprofilspeicher (P+ P-/ Q+ Q-) sowie die Schnittstelle zum eBus. Hier können jeweils fünf Messmodule an einem zentralen Speichermodul angeschlossen werden. Die Verbindung der Module untereinander erfolgt über konfektionierte RJ12-Kabel.

2.3 multimess 1D4-BS mit multisys 3D2-ESBS

Für die direkte Anbindung des **multimess 1D4** an den KBR eBus wird das Gateway **multisys 3D2-ESBS** benötigt, das zugleich die Versorgungsspannung für die Modulbusschnittstelle über konfektionierte RJ12-Kabel liefert. Es können maximal 15 Messmodule angeschlossen werden (Leistungsaufnahme der Messmodul-Schnittstelle ca. 0,3 W, Leistungsabgabe des Gateways **multisys 3D2-ESBS** ca. 5 W bei 24 VDC). Für eine größere Anzahl von Messmodulen wird das Netzteil multisys 1D4-PS-24V benötigt (Leistungsabgabe 24 VDC, 10 W).

3 Geräteübersicht

multimess 1D4 Messmodul



Zum Aufbau auf eine Normschiene 7,5 mm tief

Anschluss Meßspannung Ph-N 230 VAC

Meßstromanschluß über Stromwandler x/1A oder x/5A

Steckklemmenanschluß 2,5 mm²

Displayanschluß RJ12

Modulbusanschluß RJ12 für Versorgungsspannung der Busschnittstelle bzw. zum Anschluß von weiteren Meßmodulen.

Erfassung von Stromund Spannungsmomentanwerten.

Endlosarbeitszähler für Wirk- und Blindarbeit

multimess 1F96-DS



Beleuchtetes Display (Dot Matrix 128x96)

Helligkeit und Kontrast einstellbar

Dimmzeit des Displays einstellbar (Energiesparfunktion)

Bedienung durch Sensortasten

Einbautiefe 40 mm

Türeinbau Ausschnitt 92x92 mm

Modulbusanschluss RJ12 für Messmodule und Versorgungsspannung

Anzeige von Strom- und Spannungs-Momentanwerten

Endlosarbeitszähler für Wirk- und Blindarbeit

Verwaltung von bis zu 10 Messmodulen

Zuweisung von Stationsnamen an die Messmodule

Display-Textanzeige umschaltbar Deutsch/Englisch

3.1 Bedienstruktur

In der folgenden Übersicht können Sie auf einen Blick die Bedienstruktur des multimess 1D4 mit dem Display 1F96-DS erkennnen. Um einen genaueren Einblick zu erhalten, lesen Sie bitte "Menüübersicht" auf Seite 24.

Momentanwertanzeige





Parametrierung

Anzeige Firmware Modul Messmodul Auswahl LCD Kontrast LCD Helligkeit LCD Dimmer-Helligkeit Dimmer Verzögerungszeit Display-Test Sprachauswahl

4 Installation

In diesem Kapitel werden beschrieben:

"Montage des Gerätes" auf Seite 14

"Anschlüsse" auf Seite 15

"Inbetriebnahme" auf Seite 16

4.1 Montage des Gerätes

Bei der Montage sind die geltenden VDE-Vorschriften zu beachten. Vor Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung ist zu überprüfen, ob die örtlichen Netzverhältnisse den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Ein Falschanschluss kann zur Zerstörung der Anlage führen. Das Gerät ist nach dem Anschlussplan anzuschließen. Bei Arbeits- und Synchronimpulseingang ist die Polarität zu beachten (vom zuständigen EVU erfragen).

Bei blitzgefährdeten Anlagen sind Blitzschutzmaßnahmen für Steuerspannung, Busleitung und Impulsleitungen durchzuführen (z.B. EVU-Impulsleitungen von der Trafostation zum Standort des Energiekontrollsystems).

4.2 Anschlüsse

Klemmen 10 - 13 (L1, L2, L3, N)	Messspannung. Die Stromversorgung des Gerätes wird ebenfalls über die Messspan- nung abgebildet. Die technischen Details entnehmen Sie bitte dem Typenschild
Klemme 20 (k1) und 21 (l1), 22 (k2) und 23(l2), 24 (k3) und 25 (l3)	Messeingänge für Strom. Die Messein- gänge für Strom müssen über Stromwand- ler x/1A AC oder x/5A AC angeschlossen werden. Bei Anschluss der Wandler ist auf die Stromflussrichtung, sowie auf die rich- tige Zuordnung zwischen den Messspan- nungseingängen und den Stromwandlern zu achten!)



4.3 Inbetriebnahme

Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der Inbetriebnahme der verschiedenen Gerätevarianten.

4.3.1 Inbetriebnahme des multimess 1D4 mit Display multimess 1F96-DS

Gehen Sie bei der Inbetriebnahme des multimess 1D4 mit Display multimess 1F96-DS bitte wie folgt vor:

- 1. Verbinden Sie das Messmodul über die Modulbusschnittstelle mit dem Display multimess 1F96-DS.
- 2. Verbinden Sie das Messmodul über die zweite Modulbusschnittstelle mit dem Netzteil multisys 1D4-PS-24V mit der Buchse "Modul out".
- 3. Schließen Sie am Netzteil multisys 1D4 die Versorgungsspannung an (siehe Typenschild). Die Betriebs-LED am Gerät leuchtet grün.
- 4. Schließen Sie an den Klemmen 10 (L1), 11 (L2), 12 (L3) und 13 (N) die Messspannung an (Betriebsspannung des Messmoduls).
- 5. Wählen Sie am Display das Menü Extra > Inbetriebnahme aus, hier können Sie nun die angeschlossenen Messmodule einscannen.
- 6. Es werden bereits vorhandene Module, sowie der Menüpunkt scan und der Menüpunkt Entf (zum Entfernen von Messmodulen aus der Modulbusliste) angezeigt.
- 7. Nach dem Auswählen des Menüpunktes scan wird der Scanmodus aktiviert, die Funktions-LED an den Messmodulen blinkt langsam.
- 8. Am Messmodul wird die Scan Sensortaste entsperrt (sie befindet sich im Bereich der grün blinkenden Status-LED).



- 9. Berühren Sie die Scan Sensortaste etwa 4 Sekunden lang, um das Messmodul in den eigentlichen Scanmodus zu versetzen (die grüne Status-LED blinkt schneller)
- 10. Das multimess Display erkennt nun das Messmodul und fügt es der Liste der angeschlossenen Module hinzu.
- 11. Sie können nun weitere Module einscannen, diese werden automatisch der Modulliste hinzugefügt oder durch Berühren der Taste stop den Scanvorgang beenden. Das Display kann maximal zehn Module verwalten.

Aufbauschema des Betriebes des multimess 1D4 mit multimess 1D4-DS (Beispiel):





Parametrierung

Menü Extra





4.3.2 Inbetriebnahme des multimess 1D4 am multisio 6D6 mit multisio 6F96-DS

Gehen Sie bei der Inbetriebnahme des multimess 1D4 am multisio 6D6 bitte wie folgt vor:

- 1. Verbinden Sie das Messmodul über die Modulbusschnittstelle mit dem multisio 6D6.
- 2. Schließen Sie an den Klemmen 10 (L1), 11 (L2), 12 (L3) und 13 (N) die Messspannung an (Betriebsspannung des Messmoduls).
- Wählen Sie am Display das Menü Einstellungen > Modulverwaltung aus.
- 4. Hier werden Ihnen das multisio Basismodul sowie bereits vorhandene Module angezeigt sowie der Menüpunkt scan.
- 5. Nach dem Anwählen dieses Menüpunktes mit den Pfeiltasten kann der Scanmodus mit der Scan-Taste gestartet werden, die Scan-Anzeige blinkt. Dadurch wird am Messmodul die Scan-Taste entsperrt (sie befindet sich im Bereich der grün blinkenden Status-LED).
- 6. Versetzen Sie durch ca. 4 Sekunden langes Berühren der Scan-Sensortaste das Messmodul in den eigentlichen Scanmodus (die grüne Status-LED blinkt schneller).

Das multisio Basismodul erkennt nun das Messmodul und fügt es der Liste der angeschlossenen Module hinzu.

Sie können nun weitere Module einscannen - diese werden automatisch der Modulliste hinzugefügt - oder durch Berühren der Taste stop den Scanvorgang beenden. Das multisio 6D6 kann maximal fünf Module verwalten.

Nun können die Daten ausgelesen und weiterverarbeitet werden.

4.3.3 Inbetriebnahme des multimess 1D4 mit multisys 3D2-ESBS

Gehen Sie bei der Inbetriebnahme des multimess 1D4 am KBR eBus über das Gateway multisys 3D2-ESBS bitte wie folgt vor:

- 1. Verbinden Sie das Messmodul über die Modulbusschnittstelle mit dem Gateway multisys 3D2.
- 2. Schließen Sie an den Klemmen 10 (L1), 11 (L2), 12 (L3) und 13 (N) die Messspannung an (Betriebsspannung des Messmoduls).
- 3. Verbinden Sie das Gateway multisys 3D2 über die Klemmen 90, 91 und 92 mit dem KBR eBus.

Ein Kommando, das von einem visual energy PC - Programm ausgelöst wird, entsperrt die Scan-Taste am Messmodul (sie befindet sich im Bereich der grün blinkenden Status-LED.

4. Versetzen Sie durch ca. 4 Sekunden langes Berühren der Scan- Sensortaste das Messmodul in den eigentlichen Scanmodus (die grüne Status-LED blinkt schneller).

Das Messmodul wird erkannt und in die Busliste aufgenommen. Nun können die Daten ausgelesen und weiterverarbeitet werden.

5 Arbeiten mit dem System

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie das multimess 1D4 mit dem Display multisio 1D4-DS im täglichen Einsatz bedienen. Sie finden hier außerdem Verweise auf den vollständigen Funktionsumfang.

5.1 Programmierung der Systemparameter im Menü Extra

Durch Programmierung wird multimess 1D4 an das zu überwachende System angepasst.

Betätigen Sie 11x die Taste F1, bis Sie in das Menü Extra gelangen.

Hier werden die bereits angeschlossenen Messmodule und die FW-Version des Displays angezeigt.

Die folgenden Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- "Funktion Inbet" auf Seite 22
- "Funktion Para" auf Seite 22

Die Menüführung des multimess 1D4-DS ist selbsterklärend. Der Benutzer wird durch Bedienhinweise am Display in der jeweiligen Situation vom Gerät geführt und unterstützt.

Folgende Zeichen und Abkürzungen werden in der Displayanzeige verwendet:

÷	Blättern vorwärts durchs Hauptmenü oder Untermenü
÷	Blättern rückwärts durchs Hauptmenü oder Untermenü
4	Rücksprung
÷	nächstes Messmodul
ተ	vorheriges Messmodul
+	Werteingabe
\$	Auswahl nächstes Fenster
Para	Einsprung für Parametrierung
EDIT	Ausführen der Parametrierung
cosΨ	Grundschwingungsleistungsfaktor
U PH-N	Spannung Phase / Neutralleiter
Freq.	Netzfrequenz
ΡΣ	Wirkleistung - Summe (dreiphasig)
ΡQS Σ	Wirkleistung / Blindleistung / Scheinleistung – Summe (dreiphasig)
JA	Bestätigung zum Abspeichern der Parametrierung
NEIN	Verwerfen der Parametrierung
SCAN	Scanmode (Suchmodus) für Modulsuche
Firmware	Betriebssoftware des Messmoduls bzw. des Anzeigemoduls
1×3p	dreiphasige Messung
3x1p	einphasige Messung
JIICU	Messspannungswandler prim./sek.
JUCI	Hauptstromwandler prim./sek.
LCD	LCD-Parameter (Anzeigemodul)
Code	Paßwortschutz
Reset	Resetfunktion Display

5.1.1 Funktion Inbet

Mit der Funktion Inbetriebnahme können Sie bis zu 10 angeschlossene Messmodule integrieren.

Dazu gehören: Passwortschutz für die Parametrierung Benennung der einzelnen Messmodule Scan-Menü zum Einlesen der angeschlossenen Messmodule Entfernen der angeschlossenen Messmodule Auswahl 1-phasige oder 3-phasig Messung Parametrierung Stromwandler primär / sekundär Parametrierung Spannungswandler primär / sekundär

5.1.3 Funktion Para

Mit der Funktion Para können Sie sich die Firmwareversion der angeschlossenen Messmodule anzeigen lassen, die Einstellungen des LC-Display verändern und die Textausgabe von deutsch auf englisch umstellen.

5.1.4 Überwachung des Verbrauchs

Bei dieser Betriebsart können die Momentan – Messwerte sowie die Endlos – Arbeitszähler für Wirk- und Blindarbeitsbezug direkt am Display abgelesen werden.

m	nultimess KB	R
	Wirkarbeit Σ MESSMODUL 1 🖸 GWh	
	23 mwh 720.3 kwh + L1 +	
	F1 F2 F3 F4	



Entsprechend dem ausgewähltem Messmodul wird der Modulname in jedem Anzeigefenster mitgeführt.

Folgende Momentanwerte können angezeigt werden:

- 1. Fenster: Spannung Ph-N für Phase L1, L2 und L3 einzeln
- 2. Fenster: Spannung Ph-Ph für Phase L1-2, L2-3 und L3-1 einzeln
- 3. Fenster: Scheinstrom für Phase L1, L2 und L3 einzeln
- 4. Fenster: Summenleistung für Schein- ,Wirk- und Blindleistung
- 5. Fenster: Scheinleistung für Phase L1, L2 und L3 einzeln
- 6. Fenster: Wirkleistung für Phase L1, L2 und L3 einzeln
- 7. Fenster: Blindleistung für Phase L1, L2 und L3 einzeln
- 8. Fenster: Cosinus Phi für Phase L1, L2 und L3 einzeln
- 9. Fenster: Netzfrequenz
- 10. Fenster: Endlos-Arbeitszähler für Wirkarbeit Bezug Endlos-Arbeitszähler für Blindarbeit Bezug
- 11. Fenster: Inbetriebnahme (Menü Extra) Parameter für das LC-Display

6 Menüübersicht

In diesem Kapitel finden Sie eine vollständige Übersicht aller Menüs und Menüeinträge des multimess.



Anzeige der Momentanwerte der Meßspannung für

Phase L1-N

Phase L2-N

Phase L3-N



Anzeige der Momentanwerte der Meßspannung für

Phase L1-2

Phase L2-3

Phase L3-1

n	ultimess KBF	2	
	I momentan		
	MESSMODUL 1		
	278 д ш		
	278 a 🛚		
	278 A U		
	F1 F2 F3 F4		

Anzeige der Momentanwerte des Scheinstroms für

Phase L1

Phase L2

Phase L3



S momentan MESSMODUL 1 **64.3** kVA L

64.3

64.3

 Φ

F2

KBR

kVA B

kVA Ľ

F4

F3

Anzeige der Summenwerte von Scheinleistung Wirkleistung Blindleistung

Anzeige der Momentanwerte der Scheinleistung von

Phase L1

Phase L2

Phase L3

multimess

F1

KBR multimess 1D4



Anzeige der Momentanwerte der Wirkleistung von

Phase L1

Phase L2

Phase L3



Anzeige der Momentanwerte der Blindleistung von

Phase L1

Phase L2

Phase L3



Anzeige der Momentanwerte des cosinus Phi von Phase L1 Phase L2 Phase L3



Anzeige des Momentanwertes der Netzfrequenz



Anzeige des Endlos-Arbeitszählers der Wirkarbeit (Summenwert).

In den Untermenüs (F3) sind die Werte der einzelnen Phasen ersichtlich.



Anzeige des Endlos-Arbeitszählers der Blindarbeit (Summenwert).

In den Untermenüs (F3)sind die Werte der einzelnen Phasen ersichtlich.

KBR multimess 1D4



Anzeige der Firmware-Version des Displays.

Des Weiteren sind hier die Untermenüs Inbetriebnahme und Parametrierung enthalten.

7 Technische Daten

7.1 Technische Daten des Messmoduls multimess 1D4

7.1.1 Messgenauigkeit

Strom	± 0,5 % / ± 1Digit
Spannung	± 0,5 % / ± 1Digit
Scheinleistung	±1% / ±1Digit
Wirkleistung	±1% / ±1Digit
Blindleistung	±1% / ±1Digit
Frequenz	± 0,1 Hz / ± 1Digit

7.1.2 Messprinzip

Abtastung	128 Messwerte pro Periode
A/D Wandler	12 Bit
Messung von U und I	zeitgleiche Messwerterfassung bei U und I – Messung;
Aktualisierungsgeschwindigkeit (kompletter Messzyklus)	< 1 Sek.
Berechnung der Oberschwingung	DFT mit 128 Punkten über eine Periode
Frequenzmessung	Bezug: Spannungsmessung zwischen Phase L1, L2, L3 – N

7.1.3 Gerätespeicher

Arbeits- & Datenspeicher		16kB RAM ungepuffert
Programm- / Parameterspeicher		256 kB Flash / 4kB EEP
Arbeitszähler P+, P-, Q+, Q-		gespeichert im EEP
Grenzwertverletzungen	Erfassungszeit	8 Min. für Strommittelwert, gespeichert im RAM

7.1.4 Stromversorgung

Stromversorgung Meßmodul	50230280 VAC Ph-N, 3,2VA, aus der Meßspannung
Stromversorgung Modulbus	ext. 24VDC, 0,3W, über Modulbusstecker RJ12

7.1.5 Hardware – Ein- und Ausgänge

7.1.5.1 Eingänge

Messeingänge	U _{L1-N} ; U _{L2-N} ; U _{L3-N}	3 x 50V230V280V AC
für Spannung	Eingangsimpedanz	je 900 kOhm (Ph-N)
Messeingänge für StromIL1; IL2; IL3Leistungsaufnahme	I _{L1} ; I _{L2} ; I _{L3}	3 x 0,02A5A6A AC
	Leistungsaufnahme	≤0,3VA pro Eingang bei 6A

7.1.5.2 Ausgänge

serielle	Modulbus	RS485 über Buchse RJ12
Schnittstelle	Baudrate	38400
	Adressierung	Adressierbar über Display oder visual energy (Anschluß über Gateway multisio 3D2 ESBS)

7.1.6 Elektrischer Anschluss

Anschlussele- mente		Steckklemmen
Zulässiger Quer- schnitt der An- schlussleitungen		2,5 mm²
Meßspannungs- eingänge	Absicherung	max. 6 A
Meßstrom- eingänge	Absicherung	KEINE!!! Stromwandlerklemmen k und I vor dem Öffnen des Stromkreises immer kurzschließen!
Eingang Steuerspannung		über Meßspannung
Modulbus – Anschluss	Verbindungsmaterial	konfektioniertes KBR-Systemkabel (Modularkabel 6-polig, nicht abgeschirmt), max.Länge 30m bei geeigneter Verlegung

7.1.7 Mechanische Daten

Hutschienen-	Gehäusemaße	90 x 71 x 61 mm (H x B x T)
geräte	Montageart	Wandmontage auf Normschiene 7,5mm tief, gemäß DIN EN 50022 Für Verteilereinbau geeignet
	Gewicht	ca. 175g

Umgebungs- Bedingungen	Normen und nachfol- gende Berichtigungen	DIN EN 60721-3-3/A2: 1997; 3K5+3Z11; (IEC721-3-3; 3K5+3Z11)									
	Betriebstemperatur	-5°C +55°C									
	Luftfeuchtigkeit	5% 95% nicht kondensierend									
	Lagertemperatur	-25°C +70°C									
Elektrische Sicherheit	Normen und nachfolgende Berichtigungen	DIN EN 61010: 2001 +B1: 2002; +B2: 2004									
	Schutzklasse	Ш									
	Überspannungs- kategorie	CAT III: U _{PH-PH} bis 400V									
	Schutzart	IP 20 DIN EN 60529:1991 +A1:2000									
	Elektromagnetische Verträglichkeit	DIN EN 61000-6-1: 2007, DIN EN 61000-6-2: 2005, DIN EN 61000-6-3: 2007, DIN EN 61000-6-4: 2007									

7.1.8 Normen und Sonstiges

7.2 Technische Daten des Displays multimess 1D4-DS

7.2.1 Stromversorgung

Stromversorgung	ext. 24VDC, 1W,
	über Modulbusstecker RJ12

7.2.2 Hardware – Ein- und Ausgänge

Serielle Schnittstelle	Modulbus	RS485 über Buchse RJ12
	Baudrate	38400

7.2.3 Elektrischer Anschluss

Modulbus – Verbindungsmaterial Anschluss	konfektioniertes KBR-Systemkabel (Modularkabel 6-polig, nicht abgeschirmt), max. Länge 30m bei geeigneter Verlegung
---	--

7.2.4 Mechanische Daten

Schalttafelgerät	Gehäusemaße	96 x 96 x 46 mm (H x B x T)
	Einbauausschnitt	92 x 92 mm (lt. Herstellerangabe)
	Schutzart	Front IP 51
	Gewicht	ca. 175g

Umgebungs- Bedingungen	Normen und nachfol- gende Berichtigungen	DIN EN 60721-3-3/A2: 1997; 3K5+3Z11; (IEC721-3-3; 3K5+3Z11)
	Betriebstemperatur	-5°C +55°C
	Luftfeuchtigkeitt	5% 95%, nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-25°C +70°C
Elektrische Sicherheit	Normen und nachfol- gende Berichtigungen	DIN EN 61010-1/A2: 1996-05; (IEC1010- 1/A2)
	Schutzart	IP20 nach DIN EN 40050 Teil 9: 1993-05
	Elektromagnetische Verträglichkeit	DIN EN 61000-6-3: 2005-06; (IEC 61000-6-3) DIN EN 61000-6-2: 2000-03; (IEC 61000-6-2)

7.2.5 Normen und Sonstiges

7.3 Schutzmaßnahmen

7.3.0.1 Überspannungs- und Blitzschutz

Wir empfehlen den Einbau von Überspannungsschutzmaßnahmen zur Vermeidung von Schäden an unseren hochwertigen elektronischen Geräten. Geschützt werden sollten Steuerspannungseingänge und Impulsleitungen bei Bedarf.

8 Index

A

В

Bedienungsanleitung	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5

Ε

Entsorgung																												8	
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

F

Funkt	tio	or	۱																															
Inbet						•	•	• •	 					•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	2	22	2
Para		• •	•	•	•	•	•	• •	 	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	. 2	22	2

G

Geräteübersicht	10
Gerätevarianten multimess 1D4-BS mit	
multimess 1F96-DS	. 9
multimess 1D4-BS mit multisio 6D6	
und multisio 6F96-DS	10
multimess 1D4-BS mit	
multisys 3D2-ESBS	10

Н

Haftungsausschluss	6
--------------------	---

Inbetriebnahme	
multimess 1D4 am multisio 6D6 mit multi-	-
sio 6F96-DS1	9
multimess 1D4 mit Display multimess	
1F96-DS1	6
multimess 1D4 mit multisys 3D2-ESBS 2	0

К

Klemmen																															1	5	
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	•	٠	٠	٠	•	•	•	•	•	•	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		-	

Μ

Menüübe	rsicht	 	•••	 	 24
Montage		 		 	 14

Ρ

Parametrierung	 •••		 	 	18
Produkthaftung	 		 •••	 	8
Programmierung	 •••	•••	 •••	 	20

S

Schutzmaßnahmen	33
Sicherheitsrelevante Zeichenerklärungen	6
Sicherheitstechnische Hinweise	7

Technische Daten	2	8
lechnische Daten	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.0

U

Т

	Überwachung	des	Verbrauchs				22
--	-------------	-----	------------	--	--	--	----



ERKLÄRUNG DER KONFORMITÄT DECLARATION OF CONFORMITY DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

KBR GmbH Schwabach

We/Nous (Name des Anbieters / supplier's name / norm du fournisseur)

Am Kiefernschlag 7 D-91126 Schwabach

(Anschrift / address / addresse)

Wir

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das (die) Produkt(e) / declare under our sole responsibility that the product(s) / Déclarons sous notre seule responsabilité, ques le(s) produit(s)

multimess 1D4-BS multimess 1D4-DS

(Bezeichnung, Typ oder Modell oder Seriennummer / name, type or model or serial number / nom, type ou modèle, N° de lot ou de série)

mit folgenden Europäischen Richtlinien übereinstimmt (übereinstimmen) is (are) in conformity with the following directives / Répondet(ent) aux directives suivantes

> Niederspannungsrichtline Nr. Low Voltage Directive No. Directive Basse Tension N°

EMV-Richtlinie Nr. EMV Directive No. **EMV Directive N°**

2006/95/EG 2006/95/EC 2006/95/CE

2004/108/EG 2004/108/EC 2004/108/CE

Dies wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Norm(en) This is documented by the accordance with the following standard(s) / Justifié par le respect de la (des) norme(s) suivante(s)

DIN EN 61010-1-2001;

DIN EN 61000-6-1:2007 DIN EN 61000-6-2:2005 DIN EN 61000-6-3:2007 DIN EN 61000-6-4:2007 DIN EN 61010-1/B1:2002 DIN EN 61010-1/B2:2004

(Titel und/oder Nr. sowie Ausgabedatum der Norm(en) Title and/or number and date of issue of the standard(s) Titre et/ou numéro et date d'édition de la (des) norme(s)



Place and date of issue Lieu et date de l'édition)

Geschäftsführe General manage

Am Kiefernschlag 7 D-91126 Schwabach T +49 (0) 9122 6373-0 F +49 (0) 9122 6373-83 E info@kbr.de www.kbr.de